

16378 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το B-Speech® Cigo, με αυτό έχετε επιλέξει υψηλή ποιότητα και καινοτομική τεχνολογία.

Παρακαλώ διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης του Bluetooth hands free B-Speech® Cigo. Ανάλογα με το κινητό σας τηλέφωνο, οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς.

Πλήκτρα λειτουργιών:

Ένα πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για:
Απάντηση / Συγχρονισμό / Τερματισμό κλήσης / Φωνητική κλήση

Πλευρικό πλήκτρο: Έλεγχος της έντασης

Ενεργοποίηση και σύνδεση του B-Speech® Cigo με το κινητό σας τηλέφωνο

Αυτή η συσκευή ενεργοποιείται αυτόματα όταν την εισάγετε στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου και ενεργοποιήσετε το αυτοκίνητο.

Πριν ενεργοποιήσετε το B-Speech® Cigo, ελέγξτε ότι ο συγχρονισμός του κινητού σας τηλεφώνου με το B-Speech® Cigo ήταν επιτυχής. Το B-Speech® Cigo απομνημονεύει τον κωδικό του κινητού σας τηλεφώνου. Μόλις ενεργοποιηθεί το B-Speech® Cigo, περιμένετε για ένα ηχητικό σήμα. Το LED ανάβει πράσινο και κόκκινο. Το συγχρονισμένο κινητό τηλέφωνο θα αναζητηθεί και μια σύνδεση θα δημιουργηθεί. Εάν η αναζήτηση της σύνδεσης διαρκέσει πάνω από 30 δευτερόλεπτα, σημαίνει ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση και το B-Speech® Cigo πρέπει να συγχρονιστεί και πάλι με το κινητό τηλέφωνο.

Συγχρονισμός

Πιέστε το πλήκτρο Απάντησης / Συγχρονισμού / Τερματισμού κλήσης / Φωνητικής κλήσης (Answering/Pairing/Hanging up/Voice dial) για 4 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τον τρόπο συγχρονισμού. Ενώ λαμβάνει χώρα ο συγχρονισμός, τα φώτα ένδειξης κατάστασης ανάβουν ελαφρά κόκκινο και πράσινο. Έχετε 5 λεπτά για να κάνετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του B-Speech® Cigo και του κινητού σας τηλεφώνου. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την διαδικασία, πιέστε το πλήκτρο Απάντησης / Συγχρονισμού / Τερματισμού κλήσης / Φωνητικής κλήσης (Answering/Pairing/Hanging up/Voice dial) για 4 δευτερόλεπτα.

Μετά από επιτυχημένη αναζήτηση, το κινητό σας τηλέφωνο θα έχει την ένδειξη B-Speech® Cigo.

1. Επιλέξτε B-Speech® Cigo για την διαδικασία συγχρονισμού
2. Εισάγετε τον αναγνωριστικό κωδικό 0000
3. Μετά την ολοκλήρωση του συγχρονισμού, η λυχνία ένδειξης κατάστασης είναι πράσινη.

Αποδοχή εισερχόμενης κλήσης

Η λυχνία ένδειξης κατάστασης αρχίζει να αναβοσβήνει όταν το κινητό λαμβάνει μια εισερχόμενη κλήση. Πατήστε το πλήκτρο Απάντησης / Συγχρονισμού / Τερματισμού κλήσης / Φωνητικής κλήσης (Answering/Pairing/Hanging up/Voice dial) για να απαντήσετε στην κλήση.

Τερματισμός κλήσης

Πιέστε το πλήκτρο Απάντησης / Συγχρονισμού / Τερματισμού κλήσης / Φωνητικής κλήσης (Answering/Pairing/Hanging up/Voice dial) για να τερματίσετε την κλήση.

Φωνητική κλήση

Για να μεταβείτε στην κατάσταση φωνητικής κλήσης, πιέστε το πλήκτρο Απάντησης / Συγχρονισμού / Τερματισμού κλήσης / Φωνητικής κλήσης (Answering/Pairing/Hanging up/Voice dial) κατά την σύνδεση (όχι κατά την συνομιλία)

Απενεργοποίηση της συσκευής

Το B-Speech® Cigo απενεργοποιείται από μόνο του όταν σβήσετε το αυτοκίνητο ή αποσυνδέσετε την συσκευή από την υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου.

Το μικρόφωνο

Δύο μικρόφωνα υψηλής απόδοσης είναι διαθέσιμα με το B-Speech® Cigo. Το ενσωματωμένο μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο όταν ενεργοποιείται το B-Speech® Cigo. Όταν χρησιμοποιείτε το εξωτερικό μικρόφωνο, το ενσωματωμένο μικρόφωνο απενεργοποιείται αυτόματα.

Σημείωση: η κατάλληλη απόσταση για να μιλήσετε και να ακούσετε είναι περίπου 30 εκ. Η βάση μικροφώνου πρέπει να εγκατασταθεί με το μικρόφωνο εντός αυτής της απόστασης.