

Tisztító kazetta kazettás magnóhoz

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a tisztító kazetta Compact Cassette rendszerű hangrögzítő és –lejátszó kazettás magnók fejegységének tisztításához készült. A tisztító kazetta felületkezelt, fehér szalagot tartalmaz, amely alkalmas arra, hogy a magnó fejegységére lerakódott port és egyéb száraz szennyezőket eltávolítsa.

Figyelem!

A kazettában lévő szalag száraz tisztításra alkalmas. Antisztatikus jellegénél fogva nem alkalmas arra, hogy bármilyen tisztító folyadékkal átítassuk. Ezért a használat során ne is kísérelje meg semmilyen adalékanyaggal az átnedvesítését!

A tisztító kazetta használata

1. A tisztító kazettát monó és sztereó kazettás hangmagnóhoz egyaránt használhatja.
2. Helyezze a hangmagnóba a kazettát, kapcsolja lejátszásra és 15 másodpercig futtassa a szalagot a készülékben, majd kapcsolja ki a lejátszást.
3. A 15 mp-es időszakasz elegendő arra, hogy a közepesen vagy gyengén szennyeződött magnófejeket és a magnó egyéb szalagterelő elemeit a tisztítószalag megszabadítsa a szennyeződéstől.
4. A tisztítás után vegye ki a kazettát. A szalagot nem kell visszacsévélni az elejére. A legközelebbi tisztításnál fordítva kell behelyezni és visszafelé futtatni benne a szalagot.

A tisztító kazetta használhatósága

Ebben a tisztító kazettában 20 másodpercnyi futási idejű tisztító szalagszakasz áll rendelkezésre.

A használat során nem szükséges a teljes hosszt végig futtatni, elegendő a már említett 15 másodpercnyi időtartam. Ez a tisztító szalag szennyezőgyűjtő jellegű, ami azt jelenti, hogy a fejegységről letörölt szennyezők a szalag pórusaiba rakódnak le és nem kenődik vissza a fejegységre. Tehát ezt a kazettát úgy kell használni, hogy minden egyes tisztítási futtatás után meg kell fordítani és visszafelé futtatni az újabb tisztítási műveletnél.

Egy kazettát maximum 20 alkalommal lehet használni, ha a tisztított fejegység közepesen szennyezett. A szennyezettség mértéke szemrevételezéssel is megállapítható. Ha az ajánlott 20 alkalomnál hamarabb, láthatóan telítődött szennyezőkkel a szalag (a fehér felület elszürkült), akkor célszerű kicserélni és újat venni helyette. 20 alkalomnál többször azonban akkor sem használja a tisztító kazettát, ha egyébként ránézésre a szalagfelület tisztának látszik.

A tisztítás rendszerességéről

Ezt a száraz tisztító eljárást célszerű hetenként egyszer használni azoknál a hangmagnóknál, amelyek napi négy óránál hosszabb ideig működnek felvétel vagy lejátszás üzemmódban. Napi egy-másfél órai használat mellett elegendő a havi egyszeri tisztítás is. Még egy fontos szempont: ez a tisztítószalag semmi bajt nem idéz elő akkor sem, ha véletlenül a teljes szalaghosszt végig futtattuk rajta.

Mikor nem megfelelő a száraz tisztító kazetta használata?

A száraz tisztító eljárás alkalmazása csak akkor célszerű, ha a magnó fejegységén nincsen ragacsos szennyezettség. Ha azonban pl.: olyan ragasztott szalag futott a magnóban, amelynek a ragasztójáról rákenődött a fejekre bizonyos réteg és ettől a fejegység ragacsos lett, nem szabad használni a száraz tisztító kazettát. Ilyen esetben ugyanis a ragacs rákenődik a tisztító szalagra és a továbbiakban ez a szalag már alkalmatlan megbízható tisztításra. Ha mégis ilyen eset előfordul, a ragacsossá vált tisztító szalagot tartalmazó kazettát selejtezze ki és ne használja többé.

Fontos figyelmeztetés!

Ez a tisztító kazetta környezetbarát, készülék- és alkatrészkimélő konstrukció. Szakszerű használat mellett semmilyen kárt nem okozhat készülékének. A szennyezéssel telítődött, túlkoptatott és a 20-szori tisztítási ciklusnál többször használt tisztítószalag alkalmatlanná válásából eredő készülékkárokért a forgalmazó nem vállal felelőséget, sem áthárított kártérítést.

***HAMA KERESKEDELMI KFT.
BUDAPEST***