

Instrukcja obsługi

Ostrzeżenie:

Mini dysku czyszczącego DVD należy używać zgodnie z jego celem przeznaczenia. Przed użyciem mini dysku czyszczącego należy uwzględnić, że dysku nie wolno stosować do:

- **tw. napędów Slot-in,**
- **Radia samochodowego z napędem DVD/ samochodowych odtwarzaczy DVD**
- **systemów nawigacyjnych**

Mini dysk czyszczący przeznaczony jest do czyszczenia:

- **Odtwarzaczy DVD z szufladą (Szuflada musi posiadać specjalne wgłębienie dostosowane do mini dysków DVD!)**
- **Do napędów, gdzie płyta mini DVD umieszczana jest na środku napędu (np.: kamera Mini-DVD)**

Firma Hama GmbH & Co. KG nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku złego użytkowania Mini dysku czyszczącego DVD.

Sposób użycia:

Mini dysk czyszczący DVD umieścić w odtwarzaczu (typ urządzenia patrz punkt wyżej). Wkładając płytę do urządzenia należy uważać, aby płyta była skierowana włoskami czyszczącymi w dół/ w kierunku czytnika lasera. Podczas czyszczenia uruchomi się automatycznie animacja. Animację można również uruchomić ręcznie za pomocą przycisku „Play”. Wraz z zakończeniem animacji zakończy się również proces czyszczenia. Mini dysk czyszczący można wyjąć z odtwarzacza. Mini dysk czyszczący należy zawsze przechowywać w opakowaniu ochronnym, aby struktura powierzchni czyszczącej mini dysku nie uległa zniszczeniu.