

55746 - 55747

Οδηγίες Χρήσεως

Πρώτα βάλτε τον μετατροπέα DC στο DPF player, και εισάγετε το καλώδιο ρευματοδοσίας σε μια ηλεκτρική ή τηλεφωνική συσκευή και πατήστε το κουμπί "Power".

Η οθόνη θα δείξει " Loading".

1. Επιλογή Λειτουργίας

Στο μενού για την επιλογή λειτουργίας, διαλέξτε τις φωτογραφίες και μετά πατήστε "enter" για να επιλέξετε το card menu. Επίσης μπορείτε να επεξεργαστείτε τα αρχεία, να ρυθμίσετε το σύστημα ή να εμφανίσετε το ημερολόγιο.

2. Επιλογή κάρτας

Στο μενού για την επιλογή λειτουργίας, διαλέξτε το υπογραμμισμένο εικονίδιο το οποίο δείχνει για να βεβαιωθείτε ότι η κάρτα έχει προστεθεί ή όχι. Πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η λίστα αρχείων στην κάρτα. Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στο μενού για την επιλογή λειτουργίας.

3. Αρχείο Οθόνης

Με την συσκευή USB/κάρτες μνήμης καλά τοποθετημένες στην ψηφιακή κορνίζα: στην οθόνη εμφανίζεται η λίστα ήχου.

Ενέργειες

- Επιλέξτε την επικέτα ήχου, και πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η λίστα αρχείου.
- Όταν εμφανιστεί ο φάκελος πατήστε ENTER για να ξεκινήσει το αρχείο
- Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στο μενού για τη επιλογή κάρτας.

Χειρισμός αρχείου οθόνης

- Επιλέξτε ένα αρχείου για αντιγραφή, και μετά πηγαίνετε στο αρχικό αρχείο. Ένα * θα εμφανιστεί μπροστά από το όνομα του αρχείου, βεβαιώνοντας ότι το αρχείο έχει επιλεγεί.
- Τοποθετήστε το αρχείο στον προεπιλεγόμενο κατάλογο.
- Πατήστε MENU και το μενού Ακύρωση/Επικόλληση/Διαγραφή εμφανίζεται στην οθόνη
- Πατήστε Επικόλληση και μετά ENTER για να επικολληθεί το αρχείο
- Πατήστε ENTER για να επιστρέψετε στη λίστα αρχείου.

4. Οθόνη Playback

Ενέργειες

- Κατά την διάρκεια του playback, πατήστε ENTER και το info bar θα εμφανιστεί στην οθόνη. Επιλέξτε ένα στοιχείο λειτουργίας πατώντας και μετά πατήστε ENTER για να εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία

Πατήστε MENU για να επιστρέψετε στην λίστα αρχείου που εμφανίζεται στην οθόνη σας.