

Instalacja:

Instalacja klawiatury (USB):



Kabel USB klawiatury podłączyć do wolnego portu USB w komputerze lub na hubie USB. Po podłączeniu urządzenia do portu USB system może zażądać umieszczenia płyty instalacyjnej Windows w napędzie CD-ROM. Następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie monitora.

2. Instalacja oprogramowania
















Aby móc korzystać z klawiszy multimedialnych klawiatury w systemach **Windows® 95/98 SE/ME/2000**, należy zainstalować oprogramowanie, które znajduje się na dyskietce 3,5" załączonej do zestawu. Dyskietkę włożyć do napędu 3,5", a następnie kliknąć Start ⇒ Uruchom ⇒ Setup. Postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie monitora.

UWAGA!

W systemie Windows XP instalacja powyższego oprogramowania nie jest konieczna.

hama®

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

	Stop/ Anuluj: Zatrzymuje ładowanie strony web.
	Odśwież: Odświeża aktualnie otwartą stronę.
	Poprzednia strona: Powrót do poprzedniej strony.
	Następna strona: Przechodzi do następnej strony.
	Ulubione: Otwiera okno z zapamiętanymi ulubionymi adresami www.
	Home: Ustawienie strony startowej.
	E-mail: Uruchamia domyślny program obsługi poczty elektronicznej.
	Głośniej.
	Ciszej.
	Wycisz: Przycisk wyłączenia głośności.
	Poprzedni tytuł: Powraca do poprzedniego utworu.
	Stop: Zatrzymanie odtwarzania.
	Odtwarzaj/Pauza: uruchomienie odtwarzania/ pauza.
	Następny tytuł: Przeskakuje do następnego utworu.
	Wyszukaj: Uruchamia domyślną wyszukiwarkę internetową.