

hama[®]

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

Усі перелічені бренди являються торговими марками відповідних компаній. Помилки й недогляд виключені і являються технічними змінами. Застосовуються наші загальні терміни поставки й оплати.

89052443/01.08

hama®

P C - H A R D W A R E

Набір Бездротова клавіатура/миша »RF 3000«



89052443

UA Інструкція по застосуванню

1. Підготовка апаратури

Відкрийте відсік для батарей в миші і в клавіатурі і вставте батареї, враховуючи полярність.





2. Установка апаратури








Вставте приймач у вільний USB-порт на вашому ПК. Через максимум 10 секунд пристрої автоматично приймуть сигнал.









3. Установка програмного забезпечення

Використання в програмному забезпеченні декілька мультимедіа-функції можуть не відповідати іншим, що вже використовується, функціям клавіатури або кнопок миші.

- Програмне забезпечення підтримує Windows 2000 / XP/Vista.
 - Деінсталюйте, можливо, вже наявне програмне забезпечення миші або клавіатури
- Поставте інсталяційний CD у ваш CD-ROM або DVD-ROM – пристрій. Трохи почекайте й інсталяційна програма запуститься автоматично. Якщо цього не відбудеться, натисніть старт => експорт, виберіть „X: / autorun і підтвердіть з Enter.
 - Виберіть із списку „Wireless/Wired Keyboard and Mouse“, потім клікніть на „Run Setup“.
 - Тепер драйвер встановлюється. Після закінчення інсталяції перевантажте комп'ютер.
 - Подвійним натисненням на значок миші і клавіатури в Панелі управління Ви можете встановити функції клавіш по Вашому особистому розсуду ( ).

4. Функції спеціальних кнопок (На клавіатурі)

	Hibernate	переключає комп'ютер у сплячий режим, якщо він підтримується включеною функцією Управління Електроживленням. Це захищає ваші дані й заощаджує енергію. Ця клавіша не працює, якщо Управління Електроживленням не активоване.
	Play/Pause	програє медіа-файл або включає паузу. Натисніть клавішу знову для відновлення програвача.
	Media Player*	включає медіа-плеєр, що використовується за замовчанням.
	Decrease volume	зменшує гучність. Натисніть і тримайте кнопку, щоб зменшити гучність швидше.
	Increase volume	збільшує гучність. Натисніть і утримуйте клавішу, щоб збільшити гучність швидше.
	Mute switch	вимикає звук. Натисніть знову, щоб увімкнути звук.
	E-Mail*	запускає основну поштову програму.

	Favourites*	відкриває меню «Вибране» в Internet Explorer
	Back	повертає на одну сторінку назад
	WWW*	запускає стартову веб-сторінку
	Forward	перехід на одну сторінку вперед
	Update	оновлює вікно активного веб-сайту або вибраної сторінки.
	Search	відкриває вікно пошуку Windows.
	Calculator	включає калькулятор Windows
	My Computer	відкриває «Мій комп'ютер»

* Сумісно з іншими програмами

5. Індикатор батареї (На клавіатурі)

При батареї, що розряджається, контрольний індикатор починає мигати. Клавіатура, правда, функціонує ще якийсь час, проте, Ви повинні якнайскоріше замінити батареї.

Примітка: при заміні нових батарей, індикатор мигатиме 10 разів. (розташування індикатора показане на мал.2 справа)



6. Функціональні проблеми

Якщо пристрої не функціонують, як це потрібно, уважно перевірте наступне:

- Батареї нові і вкладені правильно
- Приймач сигналу правильно підключений до комп'ютера
- Приймаючі пристрої знаходяться в межах дальності їх радіо-дії (залежно від навколишніх факторів, максимум 10 м.)