

## Απαραίτητες ιδιότητες συστήματος:

- IBM-συμβατός Η/Υ
- Υπολογιστής με στάνταρ θύρα PS/2 ή USB
- Microsoft Windows 95 / 98 / NT / 2000 / ME / XP

## Εγκατάσταση υλικού εξοπλισμού:

Μοντέλο PS/2 (Windows 95/98/NT/ME/2000/XP):

1. Σβήστε τον υπολογιστή σας και συνδέστε το βύσμα PS/2 του ποντικιού με την αντίστοιχη θύρα PS/2 στον Η/Υ.
2. Ενεργοποιήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

## Μοντέλο USB (Windows 98SE/2000/ME/XP):

Συνδέστε το βύσμα USB του ποντικιού στη θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε ένα κόμβο USB.

## Εγκατάσταση λογισμικού:

**Προσοχή:** Πριν ξεκινήσετε με την εγκατάσταση του νέου προγράμματος, απεγκαταστήστε ή αφαιρέστε το πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού που είχατε ως τώρα!

- 1.) Βάλτε το συνημμένο δίσκο CD μέσα στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή σας.
- 2.) Κάντε κλικ στο Έναρξη -> Εκτέλεση από την επιφάνεια Windows®-Desktop. Πληκτρολογήστε „x:/Setup.exe”.

Το σύμβολο „x” υποδηλώνει το γράμμα της μονάδα CD σας. Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Μετά την εγκατάσταση ίσως να είναι απαραίτητο να κάνετε μια καινούργια έναρξη, για να μπορέσει να λειτουργήσει το λογισμικό.

## Προσοχή:

Κατά την εγκατάσταση στα Windows XP μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα σχετικά με την εντόπιση ενός προγράμματος οδήγησης χωρίς λογότυπο. Η λειτουργία του ποντικιού ή του λογισμικού δεν παρενοχλείται από αυτό. Συνεχίστε την εγκατάσταση.

## Χειρισμός του λογισμικού:

Μέσω του συνημμένου λογισμικού μπορείτε να εκχωρήσετε στο 3ο πλήκτρο-ροδάκι διάφορες λειτουργίες. Το λογισμικό φορτώνεται αυτόματα με την έναρξη των Windows. Για να κάνετε τις ρυθμίσεις που θέλετε, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του ποντικιού στη γραμμή εργασιών.

## Λειτουργίες του πλήκτρου-ροδάκι (μπουτόν)

### Λειτουργία κύλισης γενικής χρήσης

Μετακινήστε το ποντίκι για να ανακυλίσετε τη σελίδα που διαβάζετε. Η ταχύτητα κύλισης δεν εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης του ποντικιού.

### Μεταβολή εστίασης

Μεγεθύνει την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο δείκτης του ποντικιού.

Πληκτρολογήστε μια τιμή ανάμεσα σε 2X2 και 64X48 στην επιλογή „Zoomed Size” για να ρυθμίσετε το μέγεθος της περιοχής. Καθορίστε στην επιλογή „Zoom Factor” το βαθμό μεγέθυνσης (από 2 μέχρι 8)

## **Λειτουργία αλλαγής προγράμματος**

Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία για μια εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε διάφορες εφαρμογές.

## **Εναρξη του καθορισμένου προγράμματος πλοήγησης**

Ξεκινήστε το ως στάνταρ καθορισμένο πρόγραμμα πλοήγησης ιστοσελίδων.

## **Εναρξη του καθορισμένου προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**

Ξεκινήστε το ως στάνταρ καθορισμένο πρόγραμμα πλοήγησης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

## **Λειτουργία αυτόματης κύλισης**

Μετακινήστε το ποντίκι για να ανακλίσετε τη σελίδα που διαβάζετε. Η ταχύτητα κύλισης δεν εξαρτάται από την ταχύτητα της κίνησης του ποντικιού.

## **Λειτουργίες της ρόδας-πλήκτρου με τις αντίστοιχες εντολές πληκτρολογίου: Control (Office 97 Zoom):**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „Strg“ στο πληκτρολόγιο και λειτουργήστε ταυτόχρονα τη ρόδα-πλήκτρο.

### **Shift:**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο „Umschalt“ στο πληκτρολόγιο και λειτουργήστε ταυτόχρονα τη ρόδα-πλήκτρο.

## **Αλλάξτε στη λειτουργία „Οριζόντια ρόδα“:**

Μπορείτε να μεταβείτε από τη λειτουργία κάθετης κύλισης στην οριζόντια πατώντας τη ρόδα-πλήκτρο.

## **Ξεφύλλισμα στον Internet Explorer (IE Switching) Προς τα πίσω:**

Ξεφύλλισμα προς την προηγούμενη σελίδα στον Internet Explorer

## **Προς τα εμπρός:**

Ξεφύλλισμα προς την επόμενη σελίδα στον Internet Explorer

## **Απομίμηση Κ.Β.**

Εκτελέστε με πάτημα της ρόδας-πλήκτρου διάφορες λειτουργίες του πληκτρολογίου (F1~F10, Esc, Enter,...κλπ.).

## **Λειτουργίες της ρόδας-πλήκτρου (Wheel Setting):**

### **Λειτουργία ρόδας**

Επιλέξτε „System Default Mode“ για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κύλισης σε όλες τις συνηθισμένες λειτουργίες. Επιλέξτε „Enhance Scroll Mode“ για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κύλισης MS Intelli.

## **Ταχύτητα ρόδας**

Επιλέξτε μονάδα κύλισης από 1 μέχρι 10 ή κύλιση ολόκληρης σελίδας.