

42587 – AV Selector 310

Οδηγίες Λειτουργίας

Συνδέει διάφορες συσκευές μέσω μιας σύνδεσης: ελαττώνει την υπερβολική συγκέντρωση βυσμάτων και σώζει άσκοπο χρόνο από εναλλαγές βυσμάτων. Μια απλή σύνδεση, διασυνδέει όλες τις συσκευές. Το τέταρτο **scart** και οι 2 συνδέσεις τύπου **cinch** προσφέρουν έναν αριθμό εξατομικευμένων επιλογών σύνδεσης. Ο **AV Selector 310** είναι ένας ενεργός, αυτόματος μετατροπέας **VIDEO** και **AUDIO**. Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα χρησιμοποιώντας μετατρεπόμενες τάσεις που παρέχονται από τις συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. ο καταγραφέας **VIDEO** είναι σε λειτουργία **playback**). Υπάρχει μια ειδική είσοδος για συσκευές που δεν έχουν μετατρεπόμενη τάση. Η είσοδος ανιχνεύει το εισερχόμενο σήμα **VIDEO**. Ο **AV Selector 310** επεξεργάζεται **VHS**, **VHS-C** και σήματα **VIDEO 8**.

Συνδέστε την τηλεόρασή σας ή την οθόνη στην έξοδο TV/monitor

Παροχή ρεύματος

Εισάγετε το μικρό βύσμα από την παρεχόμενη μονάδα παροχής ρεύματος στην υποδοχή του δεξιού μέρους του **AV 310**. Βάλετε το βύσμα της μονάδας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα (**230V**). Η κόκκινη ένδειξη **LED** στο εμπρός μέρος του **AV 310** τώρα φωτίζει.

Μεταφέροντας Πληροφορίες

- Εάν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από την είσοδο **A** (π.χ. τη βιντεοκάμερά σας) στον καταγραφέα **VIDEO** στη σύνδεση **B**, ρυθμίστε τη βιντεοκάμερα σε λειτουργία **playback** και τον καταγραφέα **VIDEO** να καταγράψει. Το πράσινο **A LED** φωτίζει.
- Εάν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από την είσοδο **C** (π.χ. τον δορυφορικό σας δέκτη) στον καταγραφέα **VIDEO** στη σύνδεση **B**, ρυθμίστε τον δορυφορικό σας δέκτη, απενεργοποιήστε τη συσκευή στην είσοδο **A** και ρυθμίστε τον καταγραφέα **VIDEO** να καταγράψει. Το πράσινο **C LED** φωτίζει.

Αντί για δορυφορικό δέκτη, μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλον καταγραφέα **VIDEO** για να μεταφέρετε εναλλακτικά πληροφορίες μεταξύ των 2 συσκευών.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Μην ανοίγετε την συσκευή. Αν η συσκευή καταστραφεί, μην συνεχίζετε να τη χρησιμοποιείτε. Επιτρέψτε μόνο σε ειδικούς να επισκευάσουν τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, θερμαντικά σώματα και δονήσεις. Προστατεύστε από τη σκόνη.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για πηγές ισχύος **220-240V AC/50Hz**

42587 – AV Selector 310

Οδηγίες Λειτουργίας

Συνδέει διάφορες συσκευές μέσω μιας σύνδεσης: ελαττώνει την υπερβολική συγκέντρωση βυσμάτων και σώζει άσκοπο χρόνο από εναλλαγές βυσμάτων. Μια απλή σύνδεση, διασυνδέει όλες τις συσκευές. Το τέταρτο **scart** και οι 2 συνδέσεις τύπου **cinch** προσφέρουν έναν αριθμό εξατομικευμένων επιλογών σύνδεσης. Ο **AV Selector 310** είναι ένας ενεργός, αυτόματος μετατροπέας **VIDEO** και **AUDIO**. Η συσκευή λειτουργεί αυτόματα χρησιμοποιώντας μετατρεπόμενες τάσεις που παρέχονται από τις συνδεδεμένες συσκευές (π.χ. ο καταγραφέας **VIDEO** είναι σε λειτουργία **playback**). Υπάρχει μια ειδική είσοδος για συσκευές που δεν έχουν μετατρεπόμενη τάση. Η είσοδος ανιχνεύει το εισερχόμενο σήμα **VIDEO**. Ο **AV Selector 310** επεξεργάζεται **VHS**, **VHS-C** και σήματα **VIDEO 8**.

Συνδέστε την τηλεόρασή σας ή την οθόνη στην έξοδο TV/monitor

Παροχή ρεύματος

Εισάγετε το μικρό βύσμα από την παρεχόμενη μονάδα παροχής ρεύματος στην υποδοχή του δεξιού μέρους του **AV 310**. Βάλετε το βύσμα της μονάδας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στην πρίζα (**230V**). Η κόκκινη ένδειξη **LED** στο εμπρός μέρος του **AV 310** τώρα φωτίζει.

Μεταφέροντας Πληροφορίες

- Εάν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από την είσοδο **A** (π.χ. τη βιντεοκάμερά σας) στον καταγραφέα **VIDEO** στη σύνδεση **B**, ρυθμίστε τη βιντεοκάμερα σε λειτουργία **playback** και τον καταγραφέα **VIDEO** να καταγράψει. Το πράσινο **A LED** φωτίζει.
- Εάν θέλετε να μεταφέρετε πληροφορίες από την είσοδο **C** (π.χ. τον δορυφορικό σας δέκτη) στον καταγραφέα **VIDEO** στη σύνδεση **B**, ρυθμίστε τον δορυφορικό σας δέκτη, απενεργοποιήστε τη συσκευή στην είσοδο **A** και ρυθμίστε τον καταγραφέα **VIDEO** να καταγράψει. Το πράσινο **C LED** φωτίζει.

Αντί για δορυφορικό δέκτη, μπορείτε επίσης να συνδέσετε άλλον καταγραφέα **VIDEO** για να μεταφέρετε εναλλακτικά πληροφορίες μεταξύ των 2 συσκευών.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Μην ανοίγετε την συσκευή. Αν η συσκευή καταστραφεί, μην συνεχίζετε να τη χρησιμοποιείτε. Επιτρέψτε μόνο σε ειδικούς να επισκευάσουν τη συσκευή.
- **Προσοχή!** Φυλάσσετε τη συσκευή μακριά από παιδιά, όπως και με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές.
- Αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο, θερμαντικά σώματα και δονήσεις. Προστατεύστε από τη σκόνη.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για πηγές ισχύος **220-240V AC/50Hz**