

## 47139 – Φορτιστής Plug-in

| Μέγεθος μπαταρίας | NiCd / NiMH | Αναγραφόμενη χωρητικότητα | Χρόνος φόρτισης | Τάση φόρτισης |
|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| AAA               | 2 / 4       | 200 ± 1200 mAh            | 4 ± 24 ώρες     | 70mA          |
| AA                | 2 / 4       | 500 ± 2400 mAh            | 4.3 ± 21 ώρες   | 160mA         |

Ο φορτιστής Uni 2/4 »SlimLine« είναι κατάλληλος για AA και AAA- επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiCd/NiMH.

Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος φόρτισης = χωρητικότητα μπαταρίας (mAh x 1.4): τάση ρεύματος

### Παρακαλώ σημειώστε τα εξής πριν από την χρήση:

- Οι μπαταρίες που προσφέρονται πρέπει να φορτιστούν πριν από την χρήση!
- Οι μπαταρίες τύπου AA ή AAA μπορούν να φορτιστούν κατά 2 ή κατά 4 τη φορά. Εάν πρόκειται να φορτιστούν μόνο 2 μπαταρίες, τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν είτε στους δύο εμπρόσθιους άξονες είτε στους δύο οπίσθιους. Τα ζεύγη των μπαταριών θα πρέπει να αποτελούνται από μπαταρίες ίδιου τύπου. Ζεύγη μπαταριών διαφορετικού τύπου μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα, για παράδειγμα 2 μπαταρίες AA στους εμπρόσθιους άξονες και 2 AAA στους οπίσθιους άξονες
- Το αριστερό LED υποδεικνύει σωστή επαφή των μπαταριών για τους δύο εμπρόσθιους άξονες και το δεξιό LED για τους δύο οπίσθιους. Τα δύο LED δεν σβήνουν όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.
- Για φόρτιση μπαταριών τύπου AAA πιέστε την επαφή στον άξονα φόρτισης μέχρι να εφαρμόσει. Αφαιρέστε τις μπαταρίες μετά την πάροδο του χρόνου φόρτισης, διαφορετικά θα υπερφορτισθούν!

### Οδηγίες μπαταριών:

- Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται πρέπει να φορτιστούν, πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά
- Φορτίστε τις μπαταρίες μόνο εάν είναι εντελώς «άδειες» για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής τους
- Πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αποφεύγονται. Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες σε φακούς, ρολόγια ή συναγερμούς φωτιάς, καθότι θα καταστραφούν.
- Οι μπαταρίες αποφορτίζονται από μόνες τους. Ο ρυθμός αποφόρτισης είναι υψηλότερος, όσο θερμότερο είναι το περιβάλλον. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 2 έως 8 βαθμούς (στο ψυγείο, για παράδειγμα)
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών. Δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

### Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΠΟΤΕ μην φορτίζετε αλκαλικές ή απλές μπαταρίες καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!
- Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες καθότι μόνο αυτές διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλούς κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή!
- Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε στεγνά δωμάτια και να τον προστατεύετε από την σκόνη και την υγρασία.
- Προστατέψτε τον φορτιστή από την φωτιά. Μην τον καλύπτετε και βεβαιωθείτε για τον επαρκή εξαερισμό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικούς ή ανοικτούς φορτιστές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Καθαρίστε την μονάδα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
- **Προειδοποίηση! Ο φορτιστής, όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!**

## 47139 – Φορτιστής Plug-in

| Μέγεθος μπαταρίας | NiCd / NiMH | Αναγραφόμενη χωρητικότητα | Χρόνος φόρτισης | Τάση φόρτισης |
|-------------------|-------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| AAA               | 2 / 4       | 200 ± 1200 mAh            | 4 ± 24 ώρες     | 70mA          |
| AA                | 2 / 4       | 500 ± 2400 mAh            | 4.3 ± 21 ώρες   | 160mA         |

Ο φορτιστής Uni 2/4 »SlimLine« είναι κατάλληλος για AA και AAA- επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiCd/NiMH.

Ο χρόνος φόρτισης μπορεί να υπολογιστεί σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος φόρτισης = χωρητικότητα μπαταρίας (mAh x 1.4): τάση ρεύματος

### Παρακαλώ σημειώστε τα εξής πριν από την χρήση:

- Οι μπαταρίες που προσφέρονται πρέπει να φορτιστούν πριν από την χρήση!
- Οι μπαταρίες τύπου AA ή AAA μπορούν να φορτιστούν κατά 2 ή κατά 4 τη φορά. Εάν πρόκειται να φορτιστούν μόνο 2 μπαταρίες, τότε θα πρέπει να τοποθετηθούν είτε στους δύο εμπρόσθιους άξονες είτε στους δύο οπίσθιους. Τα ζεύγη των μπαταριών θα πρέπει να αποτελούνται από μπαταρίες ίδιου τύπου. Ζεύγη μπαταριών διαφορετικού τύπου μπορούν να φορτιστούν ταυτόχρονα, για παράδειγμα 2 μπαταρίες AA στους εμπρόσθιους άξονες και 2 AAA στους οπίσθιους άξονες
- Το αριστερό LED υποδεικνύει σωστή επαφή των μπαταριών για τους δύο εμπρόσθιους άξονες και το δεξιό LED για τους δύο οπίσθιους. Τα δύο LED δεν σβήνουν όταν οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες.
- Για φόρτιση μπαταριών τύπου AAA πιέστε την επαφή στον άξονα φόρτισης μέχρι να εφαρμόσει. Αφαιρέστε τις μπαταρίες μετά την πάροδο του χρόνου φόρτισης, διαφορετικά θα υπερφορτισθούν!

### Οδηγίες μπαταριών:

- Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται πρέπει να φορτιστούν, πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά
- Φορτίστε τις μπαταρίες μόνο εάν είναι εντελώς «άδειες» για να αυξήσετε την διάρκεια ζωής τους
- Πλήρως αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να αποφεύγονται. Μην αποφορτίζετε τις μπαταρίες σε φακούς, ρολόγια ή συναγερμούς φωτιάς, καθότι θα καταστραφούν.
- Οι μπαταρίες αποφορτίζονται από μόνες τους. Ο ρυθμός αποφόρτισης είναι υψηλότερος, όσο θερμότερο είναι το περιβάλλον. Αποθηκεύστε τις μπαταρίες σε 2 έως 8 βαθμούς (στο ψυγείο, για παράδειγμα)
- Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες πρέπει να συγκεντρώνονται στους ειδικούς χώρους περισυλλογής των μπαταριών. Δεν ανήκουν στα οικιακά απορρίμματα!

### Οδηγίες Ασφαλείας:

- ΠΟΤΕ μην φορτίζετε αλκαλικές ή απλές μπαταρίες καθότι αυτό μπορεί να προκαλέσει έκρηξη!
- Χρησιμοποιήστε μόνο υψηλής ποιότητας μπαταρίες καθότι μόνο αυτές διασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολλούς κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.
- Ποτέ μην βραχυκυκλώνετε τις επαφές του φορτιστή!
- Να χρησιμοποιείτε τον φορτιστή σε στεγνά δωμάτια και να τον προστατεύετε από την σκόνη και την υγρασία.
- Προστατέψτε τον φορτιστή από την φωτιά. Μην τον καλύπτετε και βεβαιωθείτε για τον επαρκή εξαερισμό του.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικούς ή ανοικτούς φορτιστές. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
- Καθαρίστε την μονάδα μόνο με στεγνό, μαλακό πανί.
- Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε
- **Προειδοποίηση! Ο φορτιστής, όπως και όλες οι ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά!**