

51838

Kontroler bezprzewodowy >>SCORPAD<<, PS3

Opis kontrolera



1. Przycisk krzyżowy
2. Przyciski analogowe
3. Przyciski boczne
4. Przyciski funkcyjne
5. Przycisk Start
6. Przycisk Select
7. Przycisk TURBO
8. Przycisk PS3

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że wysokiej jakości produkt dostarczy Państwu wielu ciekawych chwil podczas grania i całkowicie zaspokoi Państwa oczekiwania. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz zachować ją. Może się jeszcze przydać.

Funkcje kontrolera

1. Technologia 2,4 GHz pozwala na przenoszenie sygnału na odległość do 15 m.
2. Funkcja łączenia Autoscan.
3. Możliwość użycia do 20 kontrolerów jednocześnie.
4. przycisk PS3 Home do automatycznego otwierania menu (oprogramowanie, wersja 1.7)
5. Możliwość zaprogramowania funkcji 12 przycisków.
6. Dwa przyciski analogowe z zakresem 360°.
7. Tryb Sleep.
8. Czas gry około 100 h (akumulator wbudowany w kontroler)

Wymaga systemowe

1. PS3
2. Port USB

Instalacja PS3

1. Odbiornik sygnału 2,4 GHz kontrolera należy podłączyć do wolnego portu USB w konsoli.
2. Po przyciśnięciu przycisku MODE kontroler za pomocą funkcji AutoScan połączy się z odbiornikiem umieszczonym w porcie USB konsoli.
3. Jeżeli nie nastąpi połączenie należy odłączyć odbiornik z portu USB konsoli i przycisnąć klawisz Select oraz L3.
4. Podłączyć odbiornik ponownie do portu USB.
5. Przycisnąć klawisz MODE, połączenie zostanie stworzone, a konsola przyporządkuje pad do jednego portu (od 1 do 7).

Funkcje

Przycisk MODE

Przycisk MODE na kontrolerze odpowiada przyciskowi PS kontrolera Sony PS3. Przyciskając przycisk przez 2 sek. można przejść do okna PS3XMB.

Tryb Sleep

Aby przedłużyć żywotność kontrolera oraz ze względów oszczędności energii, kontroler wyposażono w funkcję Sleep.

- a) Funkcja sleep pozwala przełączyć kontroler po 55 sek. w stan bezczynności, jeżeli w zasięgu nie będzie odbiornika kontrolera.
- b) Funkcja sleep pozwala przełączyć kontroler w stan bezczynności po 5 min. gdy nie wykonano przez ten czas żadnego ruchu.

Aby wzbudzić kontroler należy przycisnąć klawisz MODE.

Ładowanie

Załączony do zestawu kabel USB należy podłączyć do kontrolera oraz do konsoli. Aby ładowanie przebiegało poprawnie oba urządzenia muszą pozostać włączone.

Czas ładowania kontrolera wynosi min. 30 min. Po około 2 godz. kontroler jest całkowicie naładowany.

Informacje o kontrolkach

- Czerwona kontrolka LED na odbiorniku
 - Gdy mruga - brak połączenia z kontrolerem.
 - Nie świeci - stworzono połączenie z kontrolerem.

- Czerwona kontrolka LED na kontrolerze
 - Gdy mruga powoli - brak połączenia z odbiornikiem
 - Gdy mruga szybko - należy naładować akumulator
 - Gdy mruga szybko podczas przyciskania przycisków funkcja Turbo dla przyciśniętego klawisza została wybrana.

 - Gdy nie świeci - połączenie z kontrolerem jest aktywne.

- Zielona kontrolka LED na kontrolerze
 - Gdy mruga wolno - kontroler w stanie ładowania.
 - Gdy mruga szybko - błąd ładowania.
 - Nie świeci - zakończenie ładowania.

UWAGI

1. Jeżeli niektóre przyciski podczas gry nie będą działały należy sprawdzić menu opcji oraz przyporządkowanie przycisków. Można przeprowadzić odpowiednią konfigurację przycisków - patrz instrukcja obsługi gry.

Środki ostrożności

1. Nigdy nie należy samodzielnie otwierać obudowy kontrolera. Napraw dokonywać w autoryzowanym serwisie.
2. Nie należy ingerować w elementy elektroniczne urządzenia. W przeciwnym razie wiąże się to z utratą gwarancji.

Deklaracja zgodności: według dyrektywy R&TTE 99/5/EG pod www.hama.com

