

hama®

00057259

00057260

00057261

www.hama.de

hama®

Hama GmbH & Co KG
Postfach 80
86651 Monheim/Germany
Tel. +49 (0)9091/502-0
Fax +49 (0)9091/502-274
hama@hama.de
www.hama.de



S1 Gaming Mouse

I. Vorstellung

Wir freuen uns, dass Sie die die Slide S1 Gaming Mouse aus dem Hause Hama gewählt haben und gratulieren Ihnen zu dieser Entscheidung.

Wir sind überzeugt, dass Ihnen unser Produkt in den nächsten Jahren eine Menge Spaß beim Spielen bereiten wird.

Diese Kurzanleitung enthält wertvolle Hinweise zur Bedienung und Konfiguration der Maus. Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

II. Produkt-Eigenschaften

- 1600-dpi maximale optische Sensorleistung
- Abtastrate: 5,8 Megapixel bei 6500 Frames pro Sekunde
- 16-Bit-Datentransfer
- Geschwindigkeit: bis 1m/s
- Beschleunigung: bis 15 G
- besonders gleitfähige Teflonfüße
- Haupttasten mit einer speziellen Anti-Rutsch-Beschichtung
- 4 programmierbare Tasten mit Makrofunktion
- Hot Button Menü zum Starten 18 verschiedener Applikationen
- Einstellung der Auflösung während des Spiels auch ohne Treiberinstallation (400/800/1200/1600dpi)
- Rad-LED zeigt eingestellte DPI über Farbcodierung an
- Speicherung des persönlichen Profils in Zusammenhang mit dem Windows®-Log-In
- vergoldeter USB-Stecker

III. Systemvoraussetzungen

- Windows 2000 / XP
- freier USB-Anschluss

Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass USB-Betrieb nicht von Windows 95 / NT unterstützt wird.

IV. Installation

Software Installation

1. Legen Sie die mitgelieferte Software-CD in ihr CD-ROM-Laufwerk ein.
2. Das Installationsprogramm wird automatisch gestartet.
3. Sollte dies nicht der Fall sein, so führen Sie folgende Aktion durch:
Klicken Sie auf:
START > Ausführen > Durchsuchen
Und wählen Sie ihr CD-ROM-Laufwerk aus.
4. Doppelklicken Sie dann auf die Datei setup.exe.
5. Folgen Sie dann den Schritten des Installationsprogramm.
6. Starten Sie Ihren PC neu.

Hardware Installation

Verbinden Sie das USB-Kabel Ihrer Maus mit dem USB-Anschluss Ihres Computers. Unter Umständen wird ihr Betriebssystem Sie auffordern ihre Windows- CD einzulegen, um die neue Hardware-Komponente zu installieren.

V. Funktionen

Real Time DPI-Switching

Auch ohne installierte Software ist es möglich die Auflösung den Wünschen entsprechend einzustellen. Da hierbei keine Anzeige auf dem Schirm erscheint wurde am Mausrad eine LED integriert, die den aktuellen DPI-Wert durch eine eigene Farbe anzeigt.

1600 dpi: rot
1200 dpi: türkis

800 dpi: grün
400 dpi: blau

Um die Auflösung auf diese Weise zu verändern, halten Sie die vierte Maustaste gedrückt und scrollen nach vorne um den Wert zu erhöhen bzw nach hinten um den Wert zu verringern.

Weitere Möglichkeiten den DPI-Wert einzustellen finden Sie nach der Installation der Software mit Erklärung im Software-Menü.

Makro-Funktion

Die Hama Slide S1 Gaming Mouse bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu 5 verschiedene Tastaturkommandos nacheinander mit einem Mausklick zu aktivieren und ablaufen zu lassen.

Sie müssen lediglich einer Maustaste die Makrofunktion zuweisen (Im Menü „Tasten“) und schon können Sie im Software-Menü unter dem Reiter „Makro“ die 5 Tasten festlegen.

Klicken Sie zunächst auf Löschen, um den Vorgang zu starten. Danach können Sie nach Belieben 5 Tasten ihrer Wahl antippen, um deren Funktion durch einen Klick auf die zugewiesenen Taste auszuführen.

Hinweis:

Die „Slide S1 Gaming Mouse Expand Software“ muss hierfür installiert sein.

Hot Button Menü

Wenn Sie in der Software einer Maustaste (im Registrierreiter „Tasten“) das Hot-Button Menü zuweisen, können Sie schnell und bequem 18 verschiedene Anwendungen über die Schnellwahltaste auswählen.

Neun Anwendungen sind bereits vorinstalliert, können aber wie die neun weiteren Plätze beliebig mit Anwendungen belegt werden.

Dazu müssen Sie zunächst die Software festlegen, die über das Hot-Button Menü gestartet werden soll. Dabei wird im Hot-Button Menü eine Verknüpfung erstellt.

Detaillierte Information finden Sie im Software-Menü.

Hinweis:

Die „Slide S1 Gaming Mouse Expand Software“ muss hierfür installiert sein.

Anmerkungen

- Um den gesamten Funktionsumfang der Maus nutzen zu können, müssen Sie die Software „Slide S1 Gaming Mouse Expand Software“ installieren
- Üben Sie zunächst ein wenig mit den verschiedenen Auflösungen, um die für Sie beste zu finden. Es bietet sich an vor allem in First-Person-Shootern zwei verschiedene DPI-Werte zu nutzen: einen geringeren Wert zum Zielen und Schießen (z.B.: 400 dpi und einen hohen Wert für schnelle Bewegungsabläufe (z.B.: 1600 dpi)
- An Rechnern mit mehreren Benutzern ist eine separate Installation pro Benutzer nötig. Die Einstellungen werden dann für jeden Nutzer individuell gespeichert.
- Software-Updates finden Sie auf www.hama.de

I. Introduction

We are pleased that you have chosen the Slide S1 Gaming Mouse from Hama and congratulate you on this decision.

We are convinced that you will enjoy our product during your game sessions in the following years.

In this quick reference guide, you will find valuable information as far as the operation and the configuration of the mouse are concerned.

Please keep these instructions in a safe place so that you can reread them if necessary.

II. Product features

- 1600 dpi maximal optical sensor power
- Sampling rate: 5.8 megapixels in case of 6500 frames per second
- 16 bit data transfer
- Speed: up to 1m/s
- Acceleration: up to 15 G
- Particularly slideable Teflon feet
- Main buttons with special anti-slip coating
- 4 programmable buttons with macro function
- Hot button menu to start 18 different applications
- Adjustment of the resolution during the game also without driver installation (400/800/1200/1600dpi)
- LED on scroll wheel indicates adjusted DPI via colour coding
- Storage of the personal profile in connection with the Windows[®] Log-In
- Gold-plated USB plug

III. System prerequisites

- Windows 2000 / XP
- free USB port

Note:

Please note that USB operation is not supported by Windows 95 / NT.

IV. Installation

Software installation

1. Insert the enclosed software CD in your CD-ROM drive.
2. The installation program starts automatically.
3. If this is not the case, proceed as described below:
Click on:
START > Run > Search
Select your CD-ROM drive.
4. Double-click on the file setup.exe.
5. Follow the instructions given by the installation program.
6. Restart your PC.

Hardware installation

Connect the USB cable of your mouse to the USB connector of your computer. Your operating system will possibly ask you to insert your Windows CD in order to install a new hardware component.

V. Functions

Real Time DPI Switching

It is possible to adjust the resolution according to your demands – also without having the software installed. As no indication appears on the screen, a LED, which shows the DPI value in different colours, was integrated into the mouse wheel.

1600 dpi: red
1200 dpi: turquoise

800 dpi : green
400 dpi : blue

Press the fourth mouse button in order to modify the resolution in this way and scroll upwards to increase the value or downwards to decrease the value.

After the installation of the software, you will find – in the software menu - other possibilities of adjusting the DPI value (with explanation).

Macro Function

With the Hama Slide S1 Gaming Mouse you can activate and recall up to 5 different keyboard commands in succession.

You just have to assign the macro function to one mouse button (in the menu “Buttons”). In the software menu, you can now determine the 5 buttons under the tap “Macro”. Click on Delete to start the operation. Afterwards, you can tap 5 buttons of your choice in order to recall their function by clicking on the assigned button.

Note:

The software “Slide S1 Gaming Mouse Expand Software” has to be installed for this purpose.

Hot Button Menu

If you assign the hot button menu to a mouse button in the software (in the tab “Buttons”), you can select quickly and easily 18 different applications via the quick choice button. Nine applications are already pre-installed; but you can configure all 18 by your choice with applications.

For this purpose, you have to determine the software which is to be started via the hot button menu. A link is established in the hot button menu.

You will find detailed information in the software menu.

Note:

The software “Slide S1 Gaming Mouse Expand Software” has to be installed for this purpose.

Remarks

- You have to install the software “Slide S1 Gaming Mouse Expand Software” if you want to make use of all functions of the mouse.
- Test the different resolutions. By doing this, you can find out which one suits you best. As far as first-person-shooters are concerned, it is recommendable to use two different DPI values: a lower one for aiming and shooting (e.g.: 400 dpi) and a high value for fast moves (e.g. 1600 dpi).
- If several persons use one computer, a separate installation per user is necessary. The settings are individually stored for every user.
- You will find software updates under www.hama.de

I. Présentation

Nous vous remercions d'avoir choisi la souris Gaming Mouse Slide S1 de Hama et vous félicitons de votre choix. Nous sommes convaincus que notre produit vous procurera de nombreuses heures de détente pour les années à venir et qu'il vous donnera entière satisfaction.

Cette brève introduction contient des remarques importantes concernant l'utilisation et la configuration de votre souris. Veuillez conserver ces instructions à portée de main pour toute consultation ultérieure.

II. Caractéristiques du produit

- Résolution du capteur d'un maximum de 1600 dpi
- Taux d'échantillonnage : 5,8 mégapixels pour 6500 frames par seconde
- Transfert des données : 16 bits
- Vitesse : jusqu'à 1m/s
- Accélération : jusqu'à 15 G
- Pieds en téflon particulièrement glissants
- Touches principales à revêtement anti-dérapant
- 4 touches programmables à fonction macro
- Menu Hot Button afin de démarrer 18 applications différentes
- Réglage de la résolution pendant le jeu même sans installation du pilote (400/800/1200/1600 dpi)
- La DEL de la molette indique le dpi réglé à l'aide d'un code couleurs
- Mémorisation d'un profil personnel conjointement avec Windows®-Log-In
- Connecteurs USB dorés
- Avec logiciel SLide S1 Expand Software et sacoche de transport

III. Configuration système requise

- Windows 2000 / XP
- Port USB

Remarque :

Le fonctionnement USB n'est pas supporté par Windows 95 / NT.

IV. Installation

Installation du logiciel

1. Insérez le CD de logiciel fourni dans votre lecteur de CD-ROM.
2. Le programme d'installation démarre automatiquement.
3. Procédez comme suit si tel n'est pas le cas :
Cliquez sur :
Démarrer > Exécuter > Parcourir
et sélectionnez votre lecteur de CD-ROM.
4. Double-cliquez sur le fichier setup.exe.
5. Suivez les étapes du programme d'installation.
6. Redémarrez votre ordinateur.

Installation du matériel

Connectez le câble USB de votre souris à un port USB de votre ordinateur. Il est possible que votre système d'exploitation exige que vous insériez le CD Windows afin d'installer le nouveau matériel.

V. Fonctions

Application Switching Real Time DPI

Il est possible de configurer la résolution même sans avoir installé le logiciel. Comme dans ce cas aucune indication n'apparaît à l'écran, une DEL est intégrée à la molette de la souris afin d'afficher la valeur dpi actuelle par une couleur.

1600 dpi : rouge
1200 dpi : turquoise

800 dpi : vert
400 dpi : bleu

Appuyez sur la quatrième touche de la souris, maintenez-la enfoncée et utilisez le défilement vers le haut afin d'augmenter la résolution ou vers le bas afin de la diminuer.

Vous trouverez d'autres possibilités de régler la valeur dpi dans le menu logiciel après avoir installé le logiciel.

Fonction macro

La souris Gaming Mouse Slide S1 de Hama vous permet d'activer successivement 5 commandes différentes du clavier avec un seul clic et de les passer en revue.

Vous devez uniquement attribuer une fonction macro à une touche de la souris (voir le menu « Touches »), ce qui vous permet de déterminer les fonctions des 5 touches dans le menu du logiciel sous l'onglet « Macro ». Cliquez premièrement sur « effacer » afin de démarrer la procédure. Vous pouvez maintenant sélectionner une des 5 touches de votre choix afin de lui appliquer une fonction en cliquant sur la touche attribuée.

Remarque :

Le logiciel SLide S1 Expand doit être installé avant de pouvoir procéder au réglage.

Menu Hot Button

En attribuant, dans le logiciel, le menu Hot Button à une touche de la souris (dans l'onglet « Touches »), vous pourrez sélectionner, de manière rapide et confortable, 18 applications différentes à l'aide de la touche de sélection rapide. Neuf applications sont pré-installées mais comme les autres neuf places, elles peuvent être occupées d'applications.

Vous devez premièrement déterminer le logiciel devant être démarré à l'aide du menu Hot Button. Un lien est créé dans le menu Hot Button à cet effet.

Vous trouverez de plus amples informations dans le menu du logiciel.

Remarque :

Le logiciel SLide S1 Expand doit être installé avant de pouvoir procéder au réglage.

Remarques

1. Le logiciel « Slide S1 Expand » doit être installé avant de pouvoir exploiter toutes les fonctions de votre souris.
2. Dans un premier temps, exercez-vous avec les différentes résolutions afin de déterminer laquelle est appropriée à votre utilisation personnelle. Deux valeurs dpi différentes sont recommandées pour le commencement : Une valeur inférieure pour viser et tirer (400 dpi par exemple) et une valeur supérieure pour les séries de mouvements rapides (1600 dpi par exemple).
3. Une installation séparée par utilisateur est nécessaire dans le cas d'ordinateurs utilisés par plusieurs personnes. Dans ce cas, les réglages sont individuellement sauvegardés pour chaque utilisateur.

Consignes de sécurité

1. Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même. Déléguez tous travaux de réparation à des techniciens qualifiés
2. N'apportez aucune modification à l'appareil. Des modifications vous feraient perdre vos droits de garantie.
3. Consultez le site www.hama.de pour mettre le logiciel à jour.