

00062751

*hama*

# **Firewire DV Kit, PCI**

**Beépíthető Firewire kártya**

**Beépítési és telepítési útmutató**

## **A csomag tartalma**

1 db Firewire PCI kártya  
1 db Magix Video-Deluxe SE CD-ROM  
Beépítési és telepítési útmutató

## **Beépítési útmutató**

Mielőtt beépítené a számítógépbe a Firewire kártyát, vizsgálja meg PC-jét, hogy alkalmas-e egy ilyen egység csatlakoztatására és fogadására. Ha a beépíthetőség feltételeit Ön nem tudja felmérni, vagy a beépítés műszaki kivitelezését egyedül nem tudja elvégezni, feltétlenül vegye igénybe szakember segítségét. Ha a Firewire kártya telepítésével vagy beépítésével kapcsolatban bármely műszaki problémája támad, elsőként vegye fel a kapcsolatot azzal a szakkereskedéssel, ahol a kártyát vásárolta!

- Mielőtt beépítené a számítógépbe a Firewire kártyát, áramtalanítsa a számítógépet és húzza ki a tápfeszültség-csatlakozóját a konnektorból.
- Ha a számítógéphez egyéb perifériakészülékek vannak csatlakoztatva, szakítsa meg valamennyi készülék csatlakoztatását arra az időre, amíg a PC-be beépíti az új kártyát.
- Mielőtt a kártyát bedugaszolná, vegye figyelembe, hogy az elektrosztatikusan feltöltődhetett a hosszabb idejű tárolás miatt. Az elektrosztatikus töltés kisütésére legalkalmasabb egy nagy fémfelületet keresni, amihez rövid időre galvanikusan hozzákapcsolja a kártya testpontját.
- Nyissa ki a számítógép-házat és keressen egy üres kártyafoglalatot, amibe a Firewire kártya bedugaszolható.
- A számítógép hátoldalán vegye le a fém fedőlemezt arról a szakaszból, ahová a Firewire kártyát fogja bedugaszolni. Itt válnak hozzáférhetővé a kártya csatlakozói.
- A kártyát óvatos, de határozott mozdulattal dugaszolja be a foglalatba. Ezek után rögzítse.
- Ha a csatlakoztatást és a rögzítést elvégezte, előbb csukja be a számítógép-házat, mielőtt üzembe helyezné. A hálózati dugaszt csak akkor dugja be a konnektorba, ha a PC burkolata már teljesen be van zárva.
- Kapcsolja be a számítógépet és ezek után kezdheti a vezérlő szoftver telepítését.

## **Szoftver-telepítés**

### **Telepítés Windows XP-hez**

**(Az 1a vagy a 2 jelű bővített változatoknál.)**

Az 1a vagy a 2 jelű bővített változatoknál a Windows XP automatikusan felismeri a Firewire kártyát. Ha Firewire hálózati kapcsolatot akar létesíteni, kattintson a megjelenő szimbólumra és kövesse a hálózattelepítő „varázsló” utasításait.

- A következő lépésekkel leellenőrizheti a telepítés helyességét:  
kattintson a **Start**-ra, ⇒ **Control Panel** ⇒ **System** ⇒ **Hardware** ⇒ **Device Manager**.
- Bizonyos esetekben lehet, hogy át kell kapcsolni a klasszikus megjelenítési formára („**Switch to classic view**”), hogy megjelenjen a „**System**” (rendszer) ikon.
- Az ellenőrzés után a következő bejegyzéseknek kell megjelenniük:

**IEEE 1394 Bus Hostcontroller:**  
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Hostcontroller

### **Telepítés Windows 2000 alatt (A 4 jelű bővített változatoknál.)**

Ezt a Firewire kártyát alapvetően csak a Win.2000 „Service Pack 4” (4 jelű bővített változatoknál) javasolt használni. Miután ez a bővített Windows 2000 elindult, automatikusan felismeri a Firewire kártyát. Ha Firewire hálózati kapcsolatot akar létesíteni, kattintson a megjelenő szimbólumra és kövesse a hálózattelepítő „varázsló” utasításait.

- A következő lépésekkel leellenőrizheti a telepítés helyességét:  
kattintson a **Start**-ra, ⇒ **Control Panel** ⇒ **System** ⇒ **Hardware** ⇒ **Device Manager**.
- Bizonyos esetekben lehet, hogy át kell kapcsolni a klasszikus megjelenítési formára („**Switch to classic view**”), hogy megjelenjen a „**System**” (rendszer) ikon.
- Az ellenőrzés után a következő bejegyzéseknek kell megjelenüek:  
**IEEE 1394 Bus Hostcontroller:**  
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Hostcontroller

### **Telepítés Windows ME alatt**

Miután a Windows ME elindult, a hardver-telepítő „varázsló” fog megjeleni és felismeri a kártyát, mint „**VIA Firewiren OHCI Compliant IEEE 1394 Bus Hostcontroller**”. Jelölje be az automatikus keresést a megfelelő vezérlőprogramhoz, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A következő lépésekkel leellenőrizheti a telepítés helyességét:  
kattintson a **Start**-ra, ⇒ **Control Panel** ⇒ **System** ⇒ **Hardware** ⇒ **Device Manager**.
- Bizonyos esetekben lehet, hogy át kell kapcsolni a klasszikus megjelenítési formára („**Switch to classic view**”), hogy megjelenjen a „**System**” (rendszer) ikon.
- Az ellenőrzés után a következő bejegyzéseknek kell megjelenüek:  
**IEEE 1394 Bus Hostcontroller:**  
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Hostcontroller

### **Telepítés Windows 98SE alatt (A 2 jelű bővített változatoknál.)**

Miután a Windows 98SE elindult, a hardver-telepítő „varázsló” fog megjeleni és felismeri a kártyát, mint „**VIA Firewiren OHCI Compliant IEEE 1394 Bus Hostcontroller**”. Jelölje be az automatikus keresést a megfelelő vezérlőprogramhoz, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- A következő lépésekkel leellenőrizheti a telepítés helyességét:  
kattintson a **Start**-ra, ⇒ **Control Panel** ⇒ **System** ⇒ **Hardware** ⇒ **Device Manager**.
- Bizonyos esetekben lehet, hogy át kell kapcsolni a klasszikus megjelenítési formára („**Switch to classic view**”), hogy megjelenjen a „**System**” (rendszer) ikon.
- Az ellenőrzés után a következő bejegyzéseknek kell megjelenüek:  
**IEEE 1394 Bus Hostcontroller:**  
VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Hostcontroller

### **Figyelem!**

A FireWire DV Kit az itt felsoroltakon kívül más operációs rendszerekhez is alkalmazható.  
További információkért keresse meg a [www.hama.de](http://www.hama.de) honlapot.

## **Garanciaszolgáltatás**

A Hama termékek kiemelkedően jó minősége a legszigorúbb nemzetközi normákat is kielégíti. A garancia időtartama a vásárlás napjától számítva kezdődik. A garanciális kötelezettség kiterjed az anyaghibára, a feldolgozási hiányosságokra és a csökkent értékű termék hibájára, ha az nem károkozásból származó következmény. A garanciaigény akkor érvényesíthető, ha a kifogásolt terméket visszajuttatja a megjelölt garanciaszolgáltatói helyre, az eredeti vásárlói számla és egy rövid hibaleírás kíséretében. A hibás eszközt, vagy készüléket gondosan becsomagolva, portó- és fuvar költség-mentesen kell eljuttatni a garanciális szolgáltatóhoz. A teljesített garanciális szolgáltatás a garanciaidőt meghosszabbítja. A javított, vagy cserélt termékre új garancia-határidő érvényes.

## **MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY**

CE-konform minősítés szerint

**A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:**

*HAMA KERESKEDELMI KFT.  
1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.*

*A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja, hogy a Hama védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.*

### **Tesztelési normák:**

***EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:  
89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG***

***EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:  
73/23/EWG, 93/68/EWG***

***EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:  
89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG***

***IEC szabványok:***

***IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993***

**Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-, testi épség, üzem- és vagyónbiztonság szempontjainak., tekintettel a**

***MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013***

***ide vonatkozó normáira.***

**A beépíthető Firewire kártyához  
mellékelt használati útmutató megfelel az  
EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.**