


hama®

M O B I L E P H O N E

Схема настройки экрана



Свидетельства о допуске к эксплуатации и безопасности/Общие сведения

На изделии имеется маркировка «CE», согласно положениям директивы R&TTE (1999/5/EG). Компания Hama GmbH & Co. KG настоящим подтверждает, что данное изделие полностью соответствует основным требованиям, а также предписаниям и положениям нормативов 1999/5/EG Заявления о соответствии товара характеристикам и нормативам см. на вебсайте <http://www.hama.com>

Система «свободные руки» "Freedom"



hama®


Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

00092130/05.09

Инструкция по эксплуатации

Установка на солнцезащитный козырек.

1. Установка с настраиваемой рукояткой



Задвиньте эти зажимы на солнцезащитный козырек.


Шаг 1

Задвиньте настраиваемый зажим в держатель.

Шаг 2

1. Задвиньте зажим на солнцезащитный козырек.
2. Поверните зажим, так чтобы экран был виден водителю.
3. Зафиксируйте зажим.


2. Установка без настраиваемой рукоятки.



Удалите этот настраиваемый зажим.

Вставьте зажим для солнцезащитного козырька в держатель на устройстве.

Основные функции (лицевая сторона)



1. Жидкокристаллический экран
2. 1.Соединение/2. Отключение
3. 1. Перевод звонка/2. Голосовой набор
4. Громкоговоритель
5. Индикатор зарядки
6. Снижение громкости

7. Увеличение громкости
8. Отбой
9. Ответ на звонок
10. Поворот микрофона (вкл./выкл.)
11. Разъем для зарядки

Особенности

- Отображение номера телефона входящего звонка (12 цифр)
- Голосовое озвучивание телефонного номера входящего звонка на 5 языках (Немецкий Французский-Испанский-Итальянский-Английский)
- Экран на 5 языках
- Отключение микрофона
- Поддержка голосового набора
- Память на 20 звонков
- Перевод звонка
- Индикатор уровня заряда аккумулятора
- Индикатор зарядки
- Работа с 4 пользователями
- Время разговора: до 10 часов
- Время ожидания: до 200 часов

Зарядка

Устройство "Freedom" может заряжаться в автомобиле и дома.

1. Вставьте штекер зарядного устройства в гнездо (11). В начале зарядки индикатор загорится красным; когда зарядка закончится, индикатор станет зеленым. Время зарядки устройства около 5 часов.
2. Отключите зарядное устройство, когда аккумулятор зарядится.

Включение и выключение

1. Поднимите микрофон (10) чтобы включить "Freedom". Загорится экран (1), это показывает, что "Freedom" в режиме ожидания.

Важно:

При использовании в первый раз, пользователь должен соединить "Freedom" со своим мобильным телефоном (см. процедуру соединения).

2. Верните микрофон в основную позицию, чтобы отключить "Freedom". Экран (1) отключится, что показывает, что "Freedom" отключен.

Примечание:

Рекомендуется отключать Freedom когда вы покидаете автомобиль. Если мобильный телефон вне зоны действия устройства (10м), устройство переключается в режим постоянного поиска, что ведет к ускоренной

разрядке и сокращению времени работы в режиме ожидания.

Процедура соединения

Шаг 1: Включите устройство и подождите несколько секунд, пока на дисплее не появится надпись "Freedom", устройство автоматически перешло в режим соединения.

Шаг 2: В соответствии с инструкцией к вашему телефону, произведите поиск устройств Bluetooth.

Шаг 3: Когда поиск завершится выберите «Cruiser III» из списка.

Шаг 4: Введите пароль 1234.

Шаг 5: После того, как вы ввели пароль, ваш телефон стал стандартным устройством для этого автомобильного комплекта. На дисплее устройства появится надпись «PAIRED». После этого дисплей отобразит профиль Hands-free или Headset. Также на дисплее появится название телефона, с которым установлено соединение. Соединение успешно завершено.

Как отключиться

Метод 1: Нажмите кнопку L.

Метод 2: Выключите автомобильный комплект

Метод 3: Выключите телефон

Метод 4: Отнесите телефон на 10 метров от автомобильного комплекта.

Как повторно соединиться

Метод 1: Нажмите кнопку L.

Метод 2: Через телефонное меню Bluetooth

Ответ на входящий звонок

Метод 1: Нажмите кнопку (9).

Метод 2: Нажмите кнопку ответа на телефоне.

Отклонение и отбой звонка

- Нажмите кнопку (8) для отклонения или прекращения звонка
- или нажмите кнопку отбоя на телефоне.

Увеличение и уменьшение громкости

- Нажмите +, чтобы увеличить громкость
- Нажмите -, чтобы уменьшить громкость

Отключение микрофона во время разговора

- Нажмите L, чтобы отключить микрофон. На дисплее появится «Mute On». Микрофон отключен
- Нажмите L снова, чтобы включить микрофон,

на дисплее появиться «Mute Off». Микрофон автоматически включится, если разговор был завершен.

Ожидание звонка

Во время разговора поступил второй звонок.

- Нажмите (9) чтобы переключиться на второй звонок, оставив 1-й звонок на ожидании
- Нажмите (9) снова, чтобы вновь активировать 1-й звонок, и удерживать 2-ой в режиме ожидания.
- Нажмите (8) чтобы прекратить 1-й разговор и вновь активировать 2-ой.
- Нажмите (8) снова, чтобы прекратить 2-ой звонок.

Перевод звонка

Нажмите C чтобы перевести звонок с автомобильного комплекта на телефон.

- Нажмите C еще раз, чтобы перевести звонок с телефона на автомобильный комплект.
- Для телефонов Nokia, нажмите L, чтобы перевести звонок с телефона на автомобильный комплект.

Голосовой набор

Нажмите и удерживайте C 2 секунды до тех пор, пока сигнал не покажет, что устройство готово к распознаванию речи. Произнесите желаемое имя. Телефон откликнется на требуемое имя и наберет соответствующий телефонный номер.

Примечание: Функция голосового набора доступна для телефонов с поддержкой голосового набора.

Совершение звонка с использованием памяти 10 полученных или 10 пропущенных звонков.

- Нажмите и удерживайте (9) 2 секунды, на экране появиться «Call Rec.Received»
- Нажмите + или – для выбора необходимого телефонного номера. Нажмите (9) для совершения звонка.

Настройка экрана

- Нажмите и удерживайте L 2 секунды, чтобы войти в меню установки
- Для перемещения по меню используйте + или –
- Для подтверждения выбора нажмите (9)
- Для выхода нажмите (8)