

00050094

Hama

***Lamináló készülék
LA-02 (DIN A4)***

Használati útmutató

Tisztelt Vásárlónk!

Az LA-02 típusú lamináló készülék használatánál vegye figyelembe a következő technikai adatokat, amelyek meghatározzák a készülék használhatóságát.

Műszaki adatok

Hálózati tápfeszültség: 220-240 V

Fogyasztás: 300 W

Legnagyobb lamináló szélesség: 230 mm

Lamináló fólia vastagsága: 2 x 80 mikrométer

Legnagyobb laminálható vastagság: 0,6 mm

Laminálási hőmérséklet: 120 °C

A lamináló készülék mérete: 34,5 x 12 x 10,5 cm

Tömege: 1,3 kg

Biztonsági előírások

- Kérjük, olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, hogy készülékét megfelelően használhassa és az üzemeltetésnél tartsa be a következő biztonsági előírásokat!
- A lamináló készüléket ne használja épületen kívül, a szabad ég alatt.
- Ha a készülék használat közben működésképtelenné válik, ne próbálja meg házilag javítani.
- Ha bármilyen rendellenességet vagy üzemzavart tapasztal, azonnal áramtalanítsa (húzza ki a tápcsatlakozó dugaszt a konnektorból).
- Ez a készülék olyan elektromos berendezés, amelyet működés közben nem kezelhet gyermek.
- Az esetleges hibákat csak szakemberrel javíttassa meg.
- Védje a készüléket a szennyezéktől, a nedvességtől és túlzott hőhatásoktól.
- A készüléket csak biztonságos, száraz környezetben működtesse.
- Ne takarja le a készüléket (és a szellőző nyílásait) üzem közben.
- Minden esetben biztosítsa a megfelelő szellőzést működés közben!

A készülék üzembe helyezése és működése

- Üzembe helyezés előtt a készüléket jól elérhető helyre telepítse, ahol kényelmesen hozzáférhető (pl. egy asztalra). Úgy helyezze el, hogy a készülék lapkiadó nyílása Önnel szemben legyen.
- Nyissa ki a hátoldalon a bal- és jobb oldali vezető profilt, hogy a laminált lap könnyedén kijöhessen.
- A hálózati kábel dugaszát csatlakoztassa egy fali konnektorba, a hálózati feszültséghez.
- Ezután kapcsolja be a készüléket. Bekapcsoláskor elkezdődik a felmelegítési szakasz.
- A lamináló készülék felmelegedési fázisa kb. 3 perc időtartam.
- Várja meg, amíg a felmelegedés befejeződik. A felmelegedési fázis után elkezdheti a laminálást.
- A laminálási műveletnél vegye figyelembe, hogy az elérhető leghosszabb laminálási idő 10 perc lehet (ennyi idő után ki kell kapcsolni a készüléket és hagyni kell hűlni).

Megjegyzés

A laminálási művelet megkezdésénél vegye figyelembe, hogy a legnagyobb laminálható vastagság: 0,6 mm és a legnagyobb laminálható szélesség: 230 mm!

A laminálás művelete

- A lamináláshoz lamináló fóliát kell használnia. A lamináló kettős fólia három oldalon nyitott, a negyedik oldal zárt.
- A lamináló kettős fólia közé helyezze be a laminálandó dokumentumot úgy, hogy körben 3-5 mm-es szegély maradjon. Ügyeljen rá, hogy a dokumentum sehol ne lógjon ki a fóliakeretből, mert ott nem lehet a fóliát összehegeszteni. Simítsa ki a fóliát, majd a lehegesztett zárt oldalával helyezze a lamináló készülék nyílásához úgy, hogy az befelé haladhasson.
- Miután a készülék elkezdte behúzni a fóliát, már ne nyúljon hozzá. Ne próbálja meg kihúzni vagy igazítani.

- Amikor a készülék végig behúzta a fóliát és lehegesztette az oldalszegélyeket, a kivezető nyíláson kiereszti a teljes lapot. Előfordulhat, hogy a fólialap széle még benn marad, de ha ilyet tapasztal, azonnal húzza ki, nehogy a maradék hőhatás megolvassa a fólialap szélét.

A lamináló készülék használata és alkalmazása

- Egy nagyobb laminálandó felület laminálása után – szükség esetén – még további 10 percig tartható fenn a felmelegített állapot. Ez idő alatt a kijelző „Ready” mutatja az üzemkész állapotot.
- A laminálás során vegye figyelembe, hogy egy megengedett legnagyobb laminálandó lap átfutása kb. 15 másodpercet vesz igénybe.
- A készülék használatánál tartsa be azt a fontos követelményt, hogy a felmelegített készülékbe soha ne tegyen be üres lamináló fóliát és ne futtassa végig benne.
- Ha a fóliában nincs behelyezett papír dokumentum, nagyon gyorsan átmelegszik és ráolvadhat a behúzó hengerre. Ez a ráolvadás veszélyezteti a készülék üzemszerű működését!
- A laminálási műveletnél vegye figyelembe, hogy a legnagyobb laminálható vastagság: 0,6 mm. Ezt az előírást mindenkor tartsa be.
- Ügyeljen arra, hogy a laminálandó fólia ne kerüljön be ferdén a behúzó mechanikába.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, áramtalanítsa: csatlakozóját húzza ki a konnektorból.
- Működés közben ne nyissa ki a készüléket, óvja a külső sérülésektől.
- Működési hiba esetén konzultáljon a szakkereskedővel. Esetleges javítását bízza szakemberre.

A lamináló készülék karbantartása és tisztítása

A behúzó henger tisztítása

A megbízható fóliatovábbításhoz szükséges, hogy a fólia-behúzó henger mindig tiszta legyen. Ezért a használat gyakoriságától függő rendszerességgel meg kell tisztítani a hengert a rá rakódott szennyezéktől és sztatikus portól. A behúzó henger tisztításához ne használjon semmilyen tisztító folyadékot. A tisztítást egy fehér másoló papírlappal végezze, amit helyezzen a lamináló készülék nyílásához úgy, hogy az befelé haladjon. Ezt a lapot kb. 10-szer futtassa át a készülékben úgy, hogy felfűtve tartja a hengert.

A készülék külső tisztítása

- Tisztítás előtt áramtalanítsa a készüléket.
- A készülék portól való rendszeres megtisztítását csak száraz törlőkendővel végezze.
- A készülék felületére ráakódott esetleg tapadó szennyezéket enyhe mosószeres vízbe mártott törlőkendővel távolítsa el, majd törölje szárazra.
- Ügyeljen rá, hogy mindaddig, amíg ezt a műveletet végzi, a készüléket ne csatlakoztassa a hálózati áramhoz.
- Minden esetben ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék belsejébe nedvesség.

Megjegyzés

A Hama GmbH & Co.KG nem vállal felelősséget, ha az ajánlottól eltérő módon és körülmények között alkalmazzák ezt a lamináló készüléket és ebből eredően vagy a szakszerűtlen használatból következően bármilyen kár származik.

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

CE-konform minősítés szerint

A termék gyártójának magyarországi képviselője, ill. forgalmazója:

***HAMA KERESKEDELMI KFT.
1181.BUDAPEST, Zádor utca 18.***

A Hama termékek magyarországi forgalmazójaként a Hama Kereskedelmi Kft. tanúsítja, hogy a Hama védjegy alatt forgalomba hozott eszközök és készülékek minősége megfelel az Európai Unióban érvényben lévő alábbi irányelvek szerint rögzített, ill. módosított normáknak, s ennek alapján a Németországban végzett minőségvizsgálati eredmények szerint kereskedelmi forgalmazását engedélyezték.

Tesztelési normák:

EU Készülékek üzemeltetésére vonatkozó irányelvek normái:

89/392/EWG, 91/368/EWG, 93/44/EWG, 93/68/EWG

EU Kisfeszültségű eszközök üzemeltetési irányelveinek normái:

73/23/EWG, 93/68/EWG

EU Elektromágneses sugárzást kibocsátó eszközök üzemeltetési normái:

89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG

IEC szabványok:

IEC 1029-1/1990, IEC 1029-2-1/1993

Ez a villamossági termék megfelel a vonatkozó előírásoknak, és megfelel az élet-, egészség-, testi épség, üzem- és vagyonbiztonság szempontjainak., tekintettel a

MSZ 271, MSZ 11009, MSZ 11013

ide vonatkozó normáira.

A Hama lamináló készülékhez mellékelte használati útmutató megfelel az EU-ban előírt vevőszolgálati követelményeknek.